

MONTAGEVEJLEDNING

SFCB Basic gummibelægning

SAFEFLOOR
inspiration til sikker leg

SFCB Basic gummibelægning er en fleksibel, fugefri og skridsikker belægning, testet i henhold til EN 1177.

Kan anvendes til legepladser, multibaner, gangstier, bede osv.

- Kan udstøbes på bakker, fordybninger og skråninger.
- Er mere hygiejnisk end sand og bark, ingen skjulte glasskår, sprøjter og katte efterladenskaber.
- Tillader vandgennemtrængning.
- Ingen fuger der samler skidt, ingen samlinger der med tiden forskyder sig.
- Belægningen støbes tæt til redskaber, stolper osv.
- Rengøring foretages let ved at spule med vand.

EN1177 faldhøjder

40 mm faldhøjde 1,5 meter
50 mm faldhøjde 1,6 meter
60 mm faldhøjde 1,7 meter
70 mm faldhøjde 1,8 meter
80 mm faldhøjde 2,0 meter
90 mm faldhøjde 2,2 meter
100 mm faldhøjde 2,4 meter
120 mm faldhøjde 2,6 meter

Hvad skal du bruge

SFCB 25 primer til beton
SFCB 25/A primer til asfalt
SFCB 154 1-komponent lim med farve
SFCB Basic gummigranulat 1-3 mm

Anbefalede underlag

Beton
Asfalt

Stampet og afrettet stabilgrus eller stenmel

MONTAGEVEJLEDNING

SFCB Basic gummibelægning



SFCB flydende gummibelægning kan udlægges i tykkelser fra 20 mm og tykkere.

Bemærk at ved tykkelser på 30 mm eller derunder bør SFCB belægninger kun udlægges på beton eller asfalt.

Ved tykkelser på 60 – 100 mm kan SFCB også i mange tilfælde, med stabil og hård bund, ligges og støbes direkte på underlaget, husk blot en fiberdug under granulatet.

Materialer Teoretiske forbrugstal pr. m², 50 mm belægning

SFCB Primer	0,2 kg/m ²
SFCB lim	4,12 kg (15 %)
SFCB Basic gummigranulat	27,50 kg

Udlægning

1. Underlaget - bunden skal være stabil, fast, tør, ren og bærende, fri for løse dele og bestanddele der forhindrer hæftning så som olie eller fedt.

Hvis underlaget ikke lever op til disse krav, så må der højtryksrensnes, planeres eller slibes. Betonunderlag må ikke have et fugtindhold på mere end 4 %. Underlagets temperatur skal være mindst 3 grader over dugpunktet på tidspunktet for udlægning.

2. Primer - underlaget skal primes for at forbedre vedhæftelsen til gummi.

- SFCB 25 primer til beton udlægges med malerulle eller spray udstyr.
- SFCB 25/A primer til asfalt udlægges med malerulle eller spray udstyr.

3. Op til 70 mm - Gummigranulatet - bland omhyggeligt SBR granulatet med SFCB 154 lim med farve. Det er meget vigtigt at overholde blandingsforholdet mellem granulat og lim! Udlæg granulatet med maskine eller manuelt og lad granulat og lim tørre.

4. 80 mm og derover - Gummigranulatet udlægges i 2 omgange. Første lag er din bund, hvor du blander SBR granulatet med lim og udlægges dette. Husk at dette lag skal udlægges løst og ikke komprimeres, blot rettes af. Når dette første lag er hærdet går du i gang med toplaget. Dette består af et 15 mm tykt lag SBR granulat blandet med farvet lim. Sørg for ved udlægningen at få komprimeret laget godt og få det trykket godt ned i det første lag, så det hæfter.

MONTAGEVEJLEDNING

SFCB Basic gummibelægning

SAFEFLOOR
inspiration til sikker leg

For det bedste resultat anbefales udlægning i temperaturområdet 7°C til 30°C.

Granulatet kan betrædes efter 16-30 timer ved 10°C og 12-24 timer ved 20°C.

Granulatet kan bearbejdes ca. 60 min. efter blanding med limen ved 20°C og en luftfugtighed på 30-60%.

Når granulatet er udlagt glettes det og komprimeres let. Dette gøres med spartel. Brug ikke for stor en spartel til denne afsluttende del af arbejdet, da det vil gøre det svært at komprimere granulatet.

Spartel og værktøj kan sprayes eller fugtes med sæbevand for at undgå at granulatene hæfter på disse.



Sikkerhed

SFCB 154 lim er ikke giftig når den er hærdet. Brug altid sikkerhedsbriller og handsker.

Undgå kontakt med øjne og hud. Indånd ikke dampene. Skulle du få limen på huden eller i øjnene skyl da med vand og søg læge. Under håndtering må der ikke ryges eller være åben ild i nærheden.

Vedligeholdelse af SFCB gummibelægning

SFCB Basic gummibelægning er en ensartet overflade som nemt kan holdes ren.

Overfladen fejes for at fjerne affald og blade. Højtryksrensere kan periodisk anvendes for at vaske overfladen.

Hvis der er behov for reparation af overfladen, anvendes samme materialer og fremgangsmåder som beskrevet ovenfor.

Rengøringsmidler kan beskadige overfladen. Hvis du er i tvivl om et rengøringsmiddel må anvendes, kontakt producenten.

MONTAGEVEJLEDNING

SFCB Basic gummibelægning



Anbefalet udstyr

Arbejdshandsker - sikkerhedsbriller - spartel -
blandemaskine - trillebør.

Rengøring

Til rengøring af værktøj og maskiner bruges Safefloor's rensesvæske eller alternativer såsom acetone.

Brug venligst denne vejledning for en korrekt udførelse af montage / udlægning af SAFEFLOOR "SFCB" gummibelægning.

Opdateret 24.05.2019