

MONTAGEVEJLEDNING

Safefloor Multibane

SAFEFLOOR
inspiration til sikre leg

Afsæt banen i.h.t. medleverede støbetegning. Alle modulmål skal overholdes.
BEMÆRK: Plankerne er kortere end modulmålet og kan ikke bruges som afstands stykker.

STØBNING AF STOLPER:

Vi anbefaler en hul diameter på 20 cm. og 90 cm. dybde. Stolperne monteres med sand blandet med cement som komprimeres godt omkring stolpefoden.

MONTERING AF GUMMIPLANKER:

Når du har fået sat dine stolper kan du begynde at montere gummiplankerne. Start først med at ligge en U-profil i bunden med åbningen opad. Herefter skiftevis gummiplanke og fladjern. Afslut med en U-profil med åbningen nedad. På den måde er gummiplankerne kapslet ind hele vejen rundt.

MONTERING AF OVERLÆGGER OG TOPBESLAG:

Topbeslaget er forboret. Der bores hul for popnitten i skinnen - max. Ø 5mm.
Målstolpe ved mål monteres på målet med 5 stk. popnitter. Der er *ikke* forboret i målet.
For korrekt montage af popnitten anbefales en batteri/luft popnittedang.

MÅL:

Målet skal stå fast på en plan overflade. Der medfølger 4 bøjlebeslag pr. mål.
Disse skal monteres i beton med medfølgende ankerbolte. Huller for beton, bores med samme diameter som ved stolper.

NIVEAU FORSKEL:

Som udgangspunkt bruges banens laveste punkt. Såfremt banens højeste punkt vil komme over det monterede afstandsbeslag, tilskæres modulet i underste bræt, så afstanden til niveau er 30 mm.

Såfremt kunde/montør vælger løsninger med andre modulmål og løsninger der ændrer på Safefloor's monteringsvejledning, påhviler ansvaret køber.



Opdateret Maj 2019